

Señales ENT y ENP en el contador SN74163

Cuando ENT = 0 y ENP=1 el acarreo o “carry” no pasa a “1” a pesar de que la salida es 1111.
Sólo pasa a “1” cuando ENT=ENP=1 (está contando) y cuando ENT = 1 y ENP=0 (se ha inhibido justo en el valor 1111).


